



1、请确保麦克风正确插入电脑的MIC麦克风专用插孔（部分机箱前置麦克风插孔不一定有效，使用时请确认插孔无误）；

2、双击电脑右下角的小喇叭图标  打开音量控制，（或从控制面板音频选项中进入）点击菜单的 选项->属性，打开对话框，确保麦克风选项被选中（如下图）：



3、QQ聊天中，如果您的电脑有多张声卡，请先进入语音设置中选择正确的设备（如下图）：

